



Jansen Glanzcolor

Oplosmiddelhoudende, glanslak.



Toepassing

- Binnen- en buitensituaties
- Op hout en voorgegronde metaal- en kunststof ondergronden

Eigenschappen

- Weerbestendig
- Glanzend
- Polyurethaan versterkt
- Goede vloeïing
- Sterke dekkraft

Product

Bindmiddelbasis: Alkydhars PU versterkt

Kleuren: Wit en RAL kleuren volgens kleurkaart (Ready Mix)

Verpakking: 125 ml, 375 ml en 750 ml

Verbruik: Ca. 10-12 m²/ltr afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode

Glansgraad: Glans

Dichtheid: 1,100-1,390 gr/cm³ afhankelijk van de kleur

Verdunning: Südwest verdunner V21 (kunstharsverdunner)

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij

Applicatie

Met kwast, lakviltrol of verspuiten.

Rol/kwast Gebruiksklaar
 Spuiten: 5%
 Tip: 1,5 – 1,8 MM
 Druk: 4 -5 bar
 Druk: 0,55 bar (HVLP of XLVP)

Airless 0 – 5%
 Wagner Aircoat (airmix)
 Tip: 0,011- 0,013
 Materiaal druk: 150 bar
 Luchtdruk: 2,5 bar
 Filter: Rood

Reinigen van het gereedschap: direct met Südwest verdunner V21.

Aangedroogd materiaal met Südwest verdunning V33 of Vista Paintsoftener.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10°C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.

Droging (+23°C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 6 - 8 uur
 Duimvast Na ca 12-14 uur
 Overschilderbaar: Na ca 12-14 uur
 Doorgedroogd: Na ca. 2 dagen

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof- en spanningsvrij zijn.

Kale houten ondergrond

Maximale vochtigheid 9%.

Houten oppervlak moet goed geschuurd worden(korrel 150).

Naschuren korrel P180.

Als grondlaag op kaal hout een laag Südwest Uni-Grond aanbrengen.

Vervolgens twee onverdunde lagen Jansen Glanzcolor aanbrengen.

Houtsoorten met inhoudstoffen

Bijv. merbau (doorbloeden) en eiken (looizuur).

Maximale vochtigheid 9%.

Een laag eerst isoleren met Boscalit Aqua Isoleergrond Wit aanbrengen.

Laten drogen, deze laag niet schuren.

Twee lagen Jansen Glanzcolor aanbrengen.

Over oude goedhechtende laklagen

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn. Doorgeharde oude lagen moeten worden geschuurd alvorens te behandelen korrel P320. Bij het overlakken van niet bekende verflagen is een proef, op hechting, aan te bevelen. Afhankelijk van de kleur, 1 – 2 lagen Jansen Glanzcolor aanbrengen.

Harde kunststoffen

Harde kunststoffen als bijv. Polyester, PVC, Epoxy eerst reinigen met Südwest Zink- en Kunststofreiniger. Na droging een laag Südwest All-Grund aanbrengen. Afwerken met 1 – 2 lagen Jansen Glanzcolor.

Staal/IJzer

Ontroesten door stralen SA 2,5 of handontroest ST3. Twee lagen Südwest All-Grund aanbrengen. Afwerken met twee lagen Jansen Glanzcolor.

Verzinkt staal

Reinigen met Südwest Zink- en Kunststofreiniger. Na droging twee lagen Südwest All-Grund aanbrengen. Afwerken met 1 – 2 lagen Jansen Glanzcolor.

Aluminium, Koper, Messing

Eerst reinigen met Südwest Koper- en Aluminiumreiniger. Na droging een laag Südwest All-Grund aanbrengen. Afwerken met 1 - 2 lagen Jansen Glanzcolor.

Bijzondere aanwijzing

Belangrijk: Voor gebruik steeds goed roeren!

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid.

Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek.

Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.