

Oplosmiddelhoudende zijdeglanslak.



## Toepassing

- Binnen- en buitensituaties
- Op hout en voorgegronde metaal- en kunststof ondergronden

## Eigenschappen

- Weerbestendig
- Zijdeglanzend
- Polyurethaan versterkt
- Goede vloeijing
- Sterke dekkraft

## Product

**Bindmiddelbasis:** Alkydhars PU versterkt

**Kleuren:** Wit en RAL kleuren volgens kleurkaart (Ready Mix)

**Verpakking:** 125 ml, 375 ml en 750 ml

**Verbruik:** Ca. 10-12 m<sup>2</sup>/ltr afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode

**Glansgraad:** Zijdeglans

**Dichtheid:** 1,100-1,390 gr/cm<sup>3</sup> afhankelijk van de kleur

**Verdunning:** Südwest verdunner V21 (kunststoffsverdunner)

**Opslag:** Koel, goed afgesloten, vorstvrij

## Applicatie

Met kwast, lakviltrol of verspuiten.

**Rol/kwast:** Gebruiksklaar

**Spuiten:** 5%

**Tip:** 1,5 – 1,8 MM

**Druk:** 4 -5 bar

**Druk:** 0,55 bar (HVLP of XLVP)

Airless: 0 – 5%  
 Wagner Aircoat (airmix)  
 Tip: 0,011- 0,013  
 Materiaal druk: 150 bar  
 Luchtdruk: 2,5 bar  
 Filter: Rood

*Reinigen van het gereedschap:* direct met Südwest verdunner V21.

Aangedroogd materiaal met Südwest verdunning V33 of Vista Paintsoftener.

## Temperatuur

Niet gebruiken onder +10°C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.

## Droging (+23°C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 6 - 8 uur

Duimvast Na ca 12-14 uur

Overschilderbaar: Na ca 12-14 uur

Doorgedroogd: Na ca. 2 dagen

## Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof- en spanningsvrij zijn.

### *Kale houten ondergrond*

Maximale vochtigheid 9%.

Houten oppervlak moet goed geschuurd worden(korrel 150).

Naschuren korrel P180.

Als grondlaag op kaal hout een laag Südwest Uni-Grond aanbrengen.

Vervolgens twee onverdunde lagen Jansen Seidencolor aanbrengen.

### *Houtsoorten met inhoudstoffen*

Bijv. merbau (doorbloeden) en eiken (looizuur).

Maximale vochtigheid 9%.

Een laag eerst isoleren met Boscalit Aqua Isoleergrond wit aanbrengen.

Laten drogen, deze laag niet schuren.

Twee lagen Jansen Seidencolor aanbrengen.

## *Over oude goedhechtende laklagen*

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn. Doorgeharde oude lagen moeten worden geschuurd alvorens te behandelen Korrel P320. Bij het overlakken van niet bekende verflagen is een proef, op hechting, aan te bevelen. Afhankelijk van de kleur, 1 – 2 lagen Jansen Seidencolor aanbrengen.

## *Harde kunststoffen*

Harde kunststoffen als bijv. Polyester, PVC, Epoxy eerst reinigen met Südwest Zink- en Kunststofreiniger. Na droging een laag Südwest All-Grund aanbrengen. Afwerken met 1 – 2 lagen Jansen Seidencolor.

## *Staal/IJzer*

Ontroesten door stralen SA 2,5 of handontroest ST3. Twee lagen Südwest All-Grund aanbrengen. Afwerken met twee lagen Jansen Seidencolor.

## *Verzinkt staal*

Reinigen met Südwest Zink- en Kunststofreiniger. Na droging twee lagen Südwest All-Grund aanbrengen. Afwerken met 1 – 2 lagen Jansen Seidencolor.

## *Aluminium, Koper, Messing*

Eerst reinigen met Südwest Koper- en Aluminiumreiniger. Na droging een laag Südwest All-Grund aanbrengen. Afwerken met 1 - 2 lagen Jansen Seidencolor.

## **Bijzondere aanwijzing**

Belangrijk: Voor gebruik steeds goed roeren!

## **Beschermende maatregelen**

Zie veiligheidsblad.

## **Kentekenen**

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid.

Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek.

Via [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl) is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.