



Plamuur voor het vullen van houtporiën, verstekken, kleine gaatjes, krassen en beschadigingen.

Toepassing

- Voor het vullen van houtporiën, verstekken, kleine gaatjes, beschadigingen in hout en metaal
- Het wegwerken van krassen
- Binnen en buiten
- Ook diepere gaten laten zich probleemloos vullen

Eigenschappen

- Snel drogende reparatieplamuur
- Vullen van diepere gaten lukt uitstekend, door hoge vulkracht en elastisch vermogen (indien noodzakelijk, 2 á 3 keer opbrengen)
- Na droging, goed schuurbaar
- Overschilderbaar met waterverdunbare lakken, alkydharslakken, nitro- en spuitbuslakken

Product

Bindmiddelbasis: Combinatie van kunststoffen

Kleuren: Wit

Verpakking: 800 gr, tubes van 125 gr en 250 gr

Pigmentbasis: Titaandioxide en vulstoffen

Dichtheid: Ca. 1,9 g/cm³

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd.
Aangeboden 800 gr verpakking met folie afdekken.

Applicatie

Met elk plamuurmes.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met Südwest verdunning V33.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10°C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.

Droging (+20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Volgende laag: Na ca. 2 uur
Schuurbaar: Na ca. 3 uur
Overschilderbaar: Na ca. 3 uur
Overschilderbaarheid is afhankelijk van de laagdikte.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

Onbehandeld hout

Maximaal vochtgehalte 9%.

Hout eerst goed met Südwest Uni-Grund voorbehandelen.

Vervolgens plamuren met Jansen Snelplamuur plamuur.

Daarna verdere grond- en aflakken aanbrengen.

Daar "buitenhout" onder sterke invloed staat van weersomstandigheden en temperatuurswisselingen, is uitzetten en krimpen van, in het bijzonder, zacht hout onvermijdelijk. Dit z.g. werken kan bij dikke plamuurlagen het in zijn geheel loswerken van deze plamuur tot gevolg hebben. Daarom bevelen wij aan bij buitenwerk de Jansen Snelplamuur in dunne lagen over elkaar aan te brengen. Na droging dient binnen korte tijd te worden overgeschilderd.

Bij spijker-, nietgaten en andere ijzeren oppervlakken raden wij aan om met Südwest All-Grund of Südwest Acryl All-Grund voor te gronden.

Nieuwe pleisterlagen

Bevatten nog veel vocht, eerst laten drogen.

Maximaal 5% vocht.

Intacte oude laklagen

Goed aanslijpen, slechte lagen verwijderen.

Bijzondere aanwijzingen

De grondverf moet absoluut doorgehard zijn voor er geplamuurd kan worden.

Voor gebruik de afdekfolie en olie verwijderen. Na gebruik de plamuur gladstrijken en afdekken met het folie (800 gr verpakking).

Jansen Snelplamuur heeft niet de elastische eigenschappen van kit.

Gerepareerde plekken hebben soms een andere structuur (gladder) dan de directe omgeving en kunnen zich daardoor aftekenen. Soms is het raadzaam om na reparatie het gehele oppervlak over te plamuren met Jansen Lakplamuur.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 15-2-2019.