

BUITENGEVELS.

Bestaande ondergrond: 01: Pleisterwerk (Isolatie)
02: Baksteen (vlak afgevoegd)
03: Coating (Buitenmuurverf)
04: Cladding (geen PVDF)
05: Hout (onbehandeld)

01: PLEISTERWERK (ISOLATIE)

01a: Drogen max. 5%

01b: Eventuele reparaties uitvoeren.

Südwest Lotusan Therm

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Calcimex en/of Vista Viamond 704.

Impregneren met Südwest Hydrogrund

Een laag Südwest Lotusan Therm aanbrengen

Een tweede laag Südwest Lotusan Therm aanbrengen

Südwest Solsilicat

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Calcimex en/of Vista Viamond 704.

Impregneren met Südwest Fixativ (1 op 1 verdund met water)

Een laag Südwest Solsilicat aanbrengen

Een tweede laag Südwest Solsilicat aanbrengen

02: BAKSTEEN

02a: Drogen max. 5%

02b: Eventueel voegen repareren

02c: Controleren of er metaal sporen (roest) in de baksteen zit

Südwest Lotusan Therm

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Calcimex en/of Vista Viamond 704.

Impregneren met Südwest Hydrogrund (Bij roestsporen Südwest Tiefengrund gebruiken)

Een laag Südwest Lotusan Therm aanbrengen

Een tweede laag Südwest Lotusan Therm aanbrengen

Südwest Solsilicat

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Calcimex en/of Vista Viamond 704.

Impregneren met Südwest Fixativ, 1 op 1 verdund met water, (Bij roestsporen Südwest Tiefengrund gebruiken)

Een laag Südwest Solsilicat aanbrengen

Een tweede laag Südwest Solsilicat aanbrengen

03: COATING (BUITENMUURVERF)

03a: Drogen max. 5%

03b: Eventuele losse of niet goed hechtende delen herstellen.

Südwest Lotusan Therm

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Calcimex en/of Vista Viamond 704.

De kaal gekomen delen impregneren met Südwest Hydrogrund

Een laag Südwest Lotusan Therm aanbrengen

Een tweede laag Südwest Lotusan Therm aanbrengen

Südwest Solsilicat

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Calcimex en/of Vista Viamond 704.

De kaal gekomen delen impregneren met Südwest Fixativ (1 op 1 verdund met water)

Een laag Südwest Solsilicat aanbrengen

Een tweede laag Südwest Solsilicat aanbrengen

04: CLADDING (GEEN PVDF)

04a: Eventuele roest op schroeven, popnagels, buig en knipkanten verwijderen (ST 3)

Südwest Hausfarbe

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Calcimex en/of Vista Viamond 704.

De kaal gekomen en ontroeste delen behandelen met Südwest All-Grund

Een laag Südwest Hausfarbe aanbrengen

Een tweede laag Südwest Hausfarbe aanbrengen

Südwest Super Dickschutz

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Calcimex en/of Vista Viamond 704.

De kaal gekomen en ontroeste delen behandelen met Südwest All-Grund

Een laag Südwest Super Dickschutz aanbrengen

Een tweede laag Südwest Super Dickschutz aanbrengen

Vista 2K PU Systeem

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Calcimex en/of Vista Viamond 704.

Een laag Vista 2K PU Primer aanbrengen

Een laag Vista 2K PU Finish aanbrengen

05: HOUT (ONBEHANDELD)

05a: Drogen max. 12%

05b: Hout dient zuiging te bezitten

05c: Reeds behandeld hout kaal maken

NCoat Wood Concept

Bij vergrijzing en/of vervuiling eerst behandelen met NCoat Wood Repair

NCoat Wood Color aanbrengen

Tweede behandeling met NCoat Wood Color

Een behandeling met NCoat Wood Protect

NCoat Wood Voorvergrijzer

Bij vergrijzing en/of vervuiling eerst behandelen met NCoat Wood Repair

NCoat Wood Voorvergrijzer aanbrengen