

DAKEN.

Bestaande ondergrond: 01: Kleipannen
02: Betonpannen
03: Eterniet (asbestvrij)

01: KLEI-PANNEN:

01a: Eerst reinigen (hoge druk) Vista Calcimex en/of Vista Viamond 704.

01b: Bij algen en mos eerst inspuiten met Südwest Schimmelreiniger

Südwest Dakpannenverf

Op de nog vochtige pannen de Südwest Dakpannenverf aanbrengen

02: BETON-PANNEN:

02a: Eerst reinigen (hoge druk) Vista Calcimex en/of Vista Viamond 704.

02b: Bij algen en mos eerst inspuiten met Südwest Schimmelreiniger

02c: Bij zanderige pannen eerst Südwest Tiefengrund aanbrengen

Südwest Dakpannenverf

Op de nog vochtige pannen de Südwest Dakpannenverf aanbrengen

Na droging een tweede laag Südwest Dakpannenverf aanbrengen

03: Eterniet:

03a: Eerst reinigen (hoge druk) Vista Calcimex en/of Vista Viamond 704.

03b: Bij algen en mos eerst inspuiten met Südwest Schimmelreiniger

03c: Na het reinigen 3 dagen laten drogen.

Südwest Dakpannenverf

Eerst Südwest Tiefengrund aanbrengen

Na droging een laag Südwest Dakpannenverf aanbrengen

Na droging een tweede laag Südwest Dakpannenverf aanbrengen