

### **Badkamers (Anti-Slip)**

Bestaande ondergronden: 01: Emaïlle

02: Acryl

03: Hardgebakken tegels

04: Geglazuurde tegels

05: Natuursteen

01: EMAILLE:

01a: Pil in het potje vloeistof om reinigingsmiddel te creëren.

01b: Doekje uit de vloeistof halen en de ondergrond grondig reinigen.

Na 5 minuten met een droge, pluisvrije doek afnemen.

01c: Afplakken in gewenst motief. Het liefst met een gootje naar het afvoerputje

01d: Component A & B grondig mengen. In het rolbakje gieten en binnen 15 minuten aanbrengen door goed kruislings te verdelen.

01e: Plakband direct verwijderen en minimaal 12 uur laten drogen (20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid).

#### **Grip Anti-Slip Badkamerset**

Ondergrond dient schoon, droog, vrij van olie-vet en zeepresten zijn.

Plasticzakjes om kranen en douchekoppen druppel vrij te maken.

Verpakking bevat 1,2 vierkante meter materiaal.

Niet gebruiken onder de +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon toepassen.

Onderhoud uitvoeren volgens technisch merkbld.

02: ACRYL:

02a: Pil in het potje vloeistof om reinigingsmiddel te creëren.

02b: Doekje uit de vloeistof halen en de ondergrond grondig reinigen.

Na 5 minuten met een droge, pluisvrije doek afnemen.

02c: Afplakken in gewenst motief. Het liefst met een gootje naar het afvoerputje

02d: Component A & B grondig mengen. In het rolbakje gieten en binnen 15 minuten aanbrengen door goed kruislings te verdelen.

02e: Plakband direct verwijderen en minimaal 12 uur laten drogen (20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid).

#### **Grip Anti-Slip Badkamerset**

Ondergrond dient schoon, droog, vrij van olie-vet en zeepresten zijn.

Plasticzakjes om kranen en douchekoppen druppel vrij te maken.

Verpakking bevat 1,2 vierkante meter materiaal.

Niet gebruiken onder de +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon toepassen.

Onderhoud uitvoeren volgens technisch merkbld.

03: HARDGEBAKKEN TEGELS:

03a: Pil in het potje vloeistof om reinigingsmiddel te creëren.

03b: Doekje uit de vloeistof halen en de ondergrond grondig reinigen.

Na 5 minuten met een droge, pluisvrije doek afnemen.

03c: Afplakken in gewenst motief. Het liefst met een gootje naar het afvoerputje

03d: Component A & B grondig mengen. In het rolbakje gieten en binnen 15 minuten aanbrengen door goed kruislings te verdelen.

03e: Plakband direct verwijderen en minimaal 12 uur laten drogen (20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid).

**Grip Anti-Slip Badkamerset**

Ondergrond dient schoon, droog, vrij van olie-vet en zeepresten zijn.

Plasticzakjes om kranen en douchekoppen druppel vrij te maken.

Verpakking bevat 1,2 vierkante meter materiaal.

Niet gebruiken onder de +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon toepassen.

Onderhoud uitvoeren volgens technisch merkbild.

04: GEGLAZUURDE TEGELS:

04a: Pil in het potje vloeistof om reinigingsmiddel te creëren.

04b: Doekje uit de vloeistof halen en de ondergrond grondig reinigen.

Na 5 minuten met een droge, pluisvrije doek afnemen.

04c: Afplakken in gewenst motief. Het liefst met een gootje naar het afvoerputje

04d: Component A & B grondig mengen. In het rolbakje gieten en binnen 15 minuten aanbrengen door goed kruislings te verdelen.

04e: Plakband direct verwijderen en minimaal 12 uur laten drogen (20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid).

**Grip Anti-Slip Badkamerset**

Ondergrond dient schoon, droog, vrij van olie-vet en zeepresten zijn.

Plasticzakjes om kranen en douchekoppen druppel vrij te maken.

Verpakking bevat 1,2 vierkante meter materiaal.

Niet gebruiken onder de +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon toepassen.

Onderhoud uitvoeren volgens technisch merkbild.

05: NATUURSTEEN:

05a: Pil in het potje vloeistof om reinigingsmiddel te creëren.

05b: Doekje uit de vloeistof halen en de ondergrond grondig reinigen.

Na 5 minuten met een droge, pluisvrije doek afnemen.

05c: Afplakken in gewenst motief. Het liefst met een gootje naar het afvoerputje

05d: Component A & B grondig mengen. In het rolbakje gieten en binnen 15 minuten aanbrengen door goed kruislings te verdelen.

05e: Plakband direct verwijderen en minimaal 12 uur laten drogen (20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid).

**Grip Anti-Slip Badkamerset**

Ondergrond dient schoon, droog, vrij van olie-vet en zeepresten zijn.

Plasticzakjes om kranen en douchekoppen druppel vrij te maken.

Verpakking bevat 1,2 vierkante meter materiaal.

Niet gebruiken onder de +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon toepassen.

Onderhoud uitvoeren volgens technisch merkbild.

