

HOUTEN VLOEREN

Bestaande ondergronden: 01: Eiken
02: Grenen
03: UV Bescherming (10 jaar)
04: Duurzaam / BioBased

01: EIKEN

01a: Drogen max. 12% vocht

01b: Na aanbrengen minimaal 8 dagen laten drogen en doorharden alvorens vol te belasten

01c: Componenten grondig mengen (2K producten)

01d: Potlife niet overschrijden (2K producten)

01e: Goed ventileren

Vista Aqua 2K PU Clear

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Viamond 704

Oude coating lagen verwijderen door roterend schuren, opbouwend in korrel (schuurpapier).

Van Korrel P80-P120-P180

Een laag Vista Boscalit Aqua Isoleergrond kleurloos en deze laag niet schuren

Na 12 uur maar binnen 24 uur een onverdunde laag Vista Aqua 2K PU Clear in de gewenste glansgraad aanbrengen (glans is het sterkste)

Na 12 uur maar binnen 24 uur een tweede onverdunde laag Vista Aqua 2K PU Clear in de gewenste glansgraad aanbrengen.

Vista Aqua Invisible 5.0

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Viamond 704

Oude coating lagen verwijderen door roterend schuren, opbouwend in korrel (schuurpapier) Korrel P80-P120-P180

Een laag Vista Aqua Invisible 5.0 aanbrengen

Na 12 uur maar binnen 24 uur een onverdunde laag Vista Aqua Invisible 5.0 aanbrengen

Na 12 uur maar binnen 24 uur een tweede onverdunde laag Vista Aqua Invisible 5.0 aanbrengen.

Vista Project Parketlak

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Viamond 704

Oude coating lagen verwijderen door roterend schuren, opbouwend in korrel (schuurpapier).

Van Korrel P80-P120-P180

Een laag Vista Boscalit Aqua Isoleergrond kleurloos en deze laag niet schuren

Na 12 uur maar binnen 24 uur een onverdunde laag Vista Project Parketlak in de gewenste glansgraad aanbrengen

Na 12 uur maar binnen 24 uur een tweede onverdunde laag Vista Project Parketlak in de gewenste glansgraad aanbrengen.

02: GRENEN

02a: Drogen max. 12% vocht

02b: Na aanbrengen minimaal 8 dagen laten drogen en doorharden alvorens vol te belasten

02c: Componenten grondig mengen (2K producten)

02d: Potlife niet overschrijden (2K producten)

02e: Goed ventileren

Vista Aqua 2K PU Clear

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Viamond 704

Oude coating lagen verwijderen door roterend schuren, opbouwend in korrel (schuurpapier).

Van Korrel P80-P120-P180

Een laag Vista Aqua 2K PU Clear in de gewenste glansgraad aanbrengen (glans is het sterkste)

Na 12 uur maar binnen 24 uur een onverdunde laag Vista Aqua 2K PU Clear in de gewenste glansgraad aanbrengen (glans is het sterkste)

Na 12 uur maar binnen 24 uur een tweede onverdunde laag Vista Aqua 2K PU Clear in de gewenste glansgraad aanbrengen.

Vista Aqua Invisible 5.0

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Viamond 704

Oude coating lagen verwijderen door roterend schuren, opbouwend in korrel (schuurpapier) Korrel P80-P120-P180

Een laag Vista Aqua Invisible 5.0 aanbrengen

Na 12 uur maar binnen 24 uur een onverdunde laag Vista Aqua Invisible 5.0 aanbrengen

Na 12 uur maar binnen 24 uur een tweede onverdunde laag Vista Aqua Invisible 5.0 aanbrengen.

Vista Project Parketlak

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Viamond 704

Oude coating lagen verwijderen door roterend schuren, opbouwend in korrel (schuurpapier).

Van Korrel P80-P120-P180

Een laag Vista Project Parketlak in de gewenste glansgraad aanbrengen

Na 12 uur maar binnen 24 uur een onverdunde laag Vista Project Parketlak in de gewenste glansgraad aanbrengen

Na 12 uur maar binnen 24 uur een tweede onverdunde laag Vista Project Parketlak in de gewenste glansgraad aanbrengen.

03: UV BESCHERMING (10 JAAR)

03a: Drogen max. 12% vocht

03b: Na aanbrengen minimaal 8 dagen laten drogen en doorharden alvorens vol te belasten

03c: Componenten grondig mengen (2K producten)

03d: Potlife niet overschrijden (2K producten)

03e: Goed ventileren

NCoat UV Beschermingslak

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Viamond 704

Oude coating lagen verwijderen door roterend schuren, opbouwend in korrel (schuurpapier).

Van Korrel P80-P120-P180

Een laag NCoat UV Beschermingslak aanbrengen

Een laag NCoat UV Beschermingslak aanbrengen

Een watergedragen (1K of 2K) kleurloze laag naar keuze aanbrengen

04: DUURZAAM / BIOBASED

04a: Drogen max. 12% vocht

04b: Na aanbrengen minimaal 8 dagen laten drogen en doorharden alvorens vol te belasten

04C: Goed ventileren

Vista Project Parketlak Extra Mat (Bio Based)

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Viamond 704

Oude coating lagen verwijderen door roterend schuren, opbouwend in korrel (schuurpapier).

Van Korrel P80-P120-P180

Een laag Vista Project Parketlak Extra Mat (Bio Based) aanbrengen

Een laag Vista Project Parketlak Extra Mat (Bio Based) aanbrengen

Een laag Vista Project Parketlak Extra Mat (Bio Based) aanbrengen