

40: STUKADOORWERK

### **MAGOXXBOARD**

Bestaande ondergronden: 01: Magoxboard

01: BUITENPLEISTERWERK:

01a: Drogen tot max 18% vocht in de ondergrond

01b: Magoxboard geventileerd per kanaal aanbrengen

01c: Minimale laagdikte 3 MM. i.v.m. kunststof hoekprofielen

#### **Aguaplast Fassade Rapid**

Uitvlakken met Aguaplast Fassade Rapid

Op 1/3 van de totale laagdikte het alkalisch bestendige bewapeningsgaas aanbrengen

Schuren

Impregneren/verzadigen met Südwest Hydrogrund

Een laag Südwest Lotusan Therm aanbrengen

Een tweede laag Südwest Lotusan Therm aanbrengen