

ZWEMBADEN

Bestaande ondergronden: 01: Beton/Cementgebonden pleisterwerk

02: Polyester

03: Staal

04: Tegelwerk (glazuur)

05: Chloorrubber verf

06: Twee componenten coating

01: BETON/CEMENTGEBONDEN PLEISTERWERK:

01a: Drogen tot max 5% vocht in de ondergrond

01b: Vochtscherm aan de buitenzijde van het bassin in de vorm van folie of bitumen.

01c: Ondergrond moet minimaal 28 dagen oud zijn.

01d: Na aanbrengen minimaal 12 dagen laten drogen en doorharden alvorens het bassin te vullen

Vista Zwembadverf

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Calcimex en Vista Viamond 704

Gesloten beton (prefab) of cementslikheid verwijderen d.m.v. roterend schuren tot een egale zuiging is verkregen.

Reparaties uitvoeren met Beissier Aguaplast Beton Repair

Één laag Vista Zwembadverf aanbrengen met de rol. 10% verdund met Südwest verdunning V33

Na 16 uur een onverdunde laag Vista Zwembadverf aanbrengen met de rol of spuit (max. 100 micron nat)

Na 16 uur een tweede onverdunde laag Vista Zwembadverf aanbrengen met de rol of spuit (max. 100 micron nat)

Voor antislip, 5% in gewicht polypropyleen korrels door de laatste twee lagen verf mengen.

Vista 2K Zwembadverf

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Calcimex en Vista Viamond 704

Gesloten beton (prefab) of cementslikheid verwijderen d.m.v. roterend schuren tot een egale zuiging is verkregen.

Reparaties uitvoeren met Beissier Aguaplast Beton Repair

Ondergrond verzadigen met Vista 2K Impregnatie en met een droge roller narollen

Na 16 uur, maar beslist binnen 24 uur, een onverdunde laag Vista 2K Zwembadverf BaseCoat aanbrengen met de rol of spuit (Ca. 100 -120 micron nat)

Na 16 uur, maar beslist binnen 24 uur, een onverdunde laag Vista 2K Zwembadverf TopCoat aanbrengen met de rol of spuit (Ca. 100 -120 micron nat)

Voor antislip, 5% in gewicht polypropyleen korrels door de laatste twee lagen verf mengen.

02: POLYESTER:

02a: Vochtscherm aan de buitenzijde van het bassin in de vorm van folie of bitumen.

02b: Na aanbrengen minimaal 12 dagen laten drogen en doorharden alvorens het bassin te vullen

Vista 2K Zwembadverf

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Calcimex en Vista Viamond 704

Geheel dof schuren met korrel P220

Een onverdunde laag Vista 2K Zwembadverf BaseCoat aanbrengen met de rol of spuit (Ca. 100 -120 micron nat)

Na 16 uur, maar beslist binnen 24 uur, een onverdunde laag Vista 2K Zwembadverf TopCoat aanbrengen met de rol of spuit (Ca. 100 -120 micron nat)

Voor antislip, 5% in gewicht polypropyleen korrels door de laatste twee lagen verf mengen.

03: STAAL:

03a: Ondergrond dient door fotolassen verbonden te zijn.

03b: Stralen tot een reinheidsgraad van SA 2,5.

03c: Vochtscherm aan de buitenzijde van het bassin in de vorm van bitumen.

03d: Na aanbrengen minimaal 12 dagen laten drogen en doorharden alvorens het bassin te vullen

Vista 2K Zwembadverf

Een onverdunde laag Vista 2K Zwembadverf BaseCoat aanbrengen met de rol of spuit (Ca. 100 -120 micron nat)

Na 16 uur, maar beslist binnen 24 uur, een tweede onverdunde laag Vista 2K Zwembadverf BaseCoat aanbrengen met de rol of spuit (Ca. 100 -120 micron nat)

Na 16 uur, maar beslist binnen 24 uur, een onverdunde laag Vista 2K Zwembadverf TopCoat aanbrengen met de rol of spuit (Ca. 100 -120 micron nat)

Voor antislip, 5% in gewicht polypropyleen korrels door de laatste twee lagen verf mengen.

04: TEGELWERK (GLAZUUR)

04a: Vochtscherm aan de buitenzijde van het bassin in de vorm van folie of bitumen.

04b: Na aanbrengen minimaal 12 dagen laten drogen en doorharden alvorens het bassin te vullen

Vista 2K Zwembadverf

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Calcimex en Vista Viamond 704

Wanneer noodzakelijk de voegen repareren

Reparaties uitvoeren met Beissier Aguaplast Beton Repair

Een onverdunde laag Vista 2K Zwembadverf BaseCoat aanbrengen met de rol of spuit (Ca. 100 -120 micron nat).

Aan deze laag 1,5% Silaan Additief toevoegen voor de hechting (potlife wordt verkort)

Na 16 uur, maar beslist binnen 24 uur, een onverdunde laag Vista 2K Zwembadverf TopCoat aanbrengen met de rol of spuit (Ca. 100 -120 micron nat)

Voor antislip, 5% in gewicht polypropyleen korrels door de laatste twee lagen verf mengen.

05: CHLOORRUBBERVERF

05a: Kale delen drogen tot max 5% vocht in de ondergrond

05b: Vochtscherm aan de buitenzijde van het bassin in de vorm van folie of bitumen.

05c: Na aanbrengen minimaal 12 dagen laten drogen en doorharden alvorens het bassin te vullen

Vista Zwembadverf

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Calcimex en Vista Viamond 704

Losse en niet goed hechtende delen van de verf verwijderen

Reparaties uitvoeren met Beissier Aguaplast Beton Repair

Geheel dof schuren met korrel P220

Kale delen behandelen met Vista Zwembadverf, 10% verdund met Südwest verdunner V33

Na 16 uur een onverdunde laag Vista Zwembadverf aanbrengen met de rol of spuit (max. 100 micron nat)

Na 16 uur een tweede onverdunde laag Vista Zwembadverf aanbrengen met de rol of spuit (max. 100 micron nat)

Voor antislip, 5% in gewicht polypropyleen korrels door de laatste twee lagen verf mengen.

06: TWEE COMPONENTEN COATING

06a: Kale delen drogen tot max 5% vocht in de ondergrond (BETON)

06b: Vochtscherm aan de buitenzijde van het bassin in de vorm van folie of bitumen.

06c: Na aanbrengen minimaal 12 dagen laten drogen en doorharden alvorens het bassin te vullen

Vista 2K Zwembadverf

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Calcimex en Vista Viamond 704

Losse en niet goed hechtende delen van de verf verwijderen

Reparaties uitvoeren met Beissier Aguaplast Beton Repair (BETON)

Geheel dof schuren met korrel P220

Kale delen behandelen met Vista 2K Impregnatie (BETON) of 10% met Südwest verdunning V33
verdunde Vista 2K Zwembad BaseCoat (POLYESTER / STAAL)

Na 16 uur, maar beslist binnen 24 uur, een tweede onverdunde laag Vista 2K Zwembadverf BaseCoat
aanbrengen met de rol of spuit (Ca. 100 -120 micron nat)

Na 16 uur, maar beslist binnen 24 uur, een onverdunde laag Vista 2K Zwembadverf TopCoat
aanbrengen met de rol of spuit (Ca. 100 -120 micron nat)

Voor antislip, 5% in gewicht polypropyleen korrels door de laatste twee lagen verf mengen.